


clap

sofá-cama 3 lugares

TOK&STOK



*Produto não indicado para uso diário como cama.



1
pessoas necessárias para montar o produto



20min
tempo de montagem aproximado



fácil
grau de dificuldade



Não utilizar produtos químicos, abrasivos ou limpeza a vapor. Evitar exposição prolongada ao sol.




Tecido: aspirador de pó, escova com cerdas macias ou limpeza a seco. Pés: pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.



180 Kg
capacidade máxima suportável, distribuída uniformemente

Partes do Produto



1- Estrutura (1x)




2- Pé Menor (2x)




3- Pé Maior (4x)

Instruções de Uso (Colocação do Pés)




1. Deitar o sofá com a parte do encosto para o chão;
2. Rosquear na parte frontal os Pés Menores (2) e na base central os Pés Maiores(3).

Instruções de Uso (Abertura da Cama)



1. Soltar a trava que está na parte frontal inferior do assento conforme ilustração.



2. Puxar o assento para frente até o final do curso em seguida deitar o encosto para a posição de cama. Proceder de forma inversa para reposicionar o encosto na posição inicial.

