


halki

sofá 3 lugares
TOK&STOK



Possui assento extensível/retrátil e encosto reclinável com regulagem em 4 posições. Acompanha 2 almofadas soltas com enchimento em fibra siliconizada.



não utilizar químicos ou abrasivos na limpeza



evitar o contato com objetos cortantes e exposição prolongada ao sol.




aspirador de pó ou escova com cerdas macias.




capacidade máxima suportável, distribuída uniformemente

instruções de uso


ENCOSTO ARTICULADO




FASE INICIAL




INCLINAÇÃO




FASE RETORNO



Para abrir:



Para fechar:




DESMONTAGEM DOS BRAÇOS

1 Desembalar e Virar o sofá


Desembalar o produto cuidadosamente.



Virar a peça cuidadosamente



2 Retirada dos parafusos



3 Montagem dos módulos

Atravessar o parafuso de um módulo para o outro juntando os assentos. Após isso, enroscar prendendo as duas partes.

