


Pub

Sofá 2 Lugares

Ferramentas necessárias
(não fornecidas)




1



Vista inferior do sofá

Abra o velcro na parte inferior do sofá junto do braço

3




Recomenda-se utilizar uma parafusadeira (não incluída) ou chave de boca nº13 (não incluída) para a remoção dos parafusos.


Manual de desmontagem braços

2

Localize os parafusos (sextavado 5/16 x 2") parte interna do sofá no lado em que o braço está.



4



Remova o braço com cuidado.