


# Slalom Swell

## Banco Regulável



Ferramenta necessária  
(não fornecida)



Chave  
Phillips

### ATENÇÃO

- 1- Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem;
- 2- A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão, a fim de não danificar o produto;
- 3- Não pressionar com as mãos para baixar o assento, sempre sentar e utilizar a alavanca;
- 4- Para subir o assento, descer da banqueta e utilizar a alavanca;
- 5- Não utilizar o apoio dos pés como apoio para subir no assento, ele serve apenas como apoio quando estiver sentado;
- 6- Carga máxima suportável: 120 kg uniformemente distribuídos.


### LIMPEZA

- 1- Pano levemente umedecido, seguido de pano seco;
- 2- Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

## INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E CUIDADO ANTES DE VOCÊ COMEÇAR


Esteja seguro de que você tem espaço suficiente para a montagem. Verifique se você recebeu todas as partes.

### PARTES - LISTADAS ABAIXO




- (a) assento  
(b) pistão  
(c) colar  
(d) base  
(e) apoio dos pés


### Componentes




### Montagem



Coloque o colar encaixando na base e então fixe o pistão na base. Esteja seguro de que o pistão esteja bem firme.



Enrosque o apoio de pés no assento. Fixe os parafusos do pé no assento. Coloque na posição sem apertar demais.



Coloque o assento encaixado no pistão pressionado até que dê um "click" no lugar especificado.

### CUIDADOS GERAIS

Faça a limpeza com um pano úmido. Não utilizar líquido de limpeza em geral como removedor ou forte detergente.

### CUIDADO

Este produto é projetado somente para sentar. Não levante de pé na cadeira em nenhuma circunstância.