

aside

ombrelone lateral

TOK&STOK



2
pessoas necessárias
para montar
o produto



grau de
dificuldade






Não utilizar produtos
químicos ou abrasivos
na limpeza. Evitar
contato com objetos
cortantes.




Limpar com água e
sabão neutro,
utilizando esponja
macia. Secar em
temperatura ambiente.



- Não é aconselhável que o produto seja submetido a períodos ininterruptos de uso.
- A ação contínua e direta do sol, chuvas fortes e fracas, sereno e neblina ou condições adversas e não favoráveis causará danos à costura, ao tecido e à estrutura.
- A coloração do tecido e demais partes pode sofrer alterações ao longo do tempo.
- Não utilizar o produto sobre fogueiras, churrasqueiras portáteis ou qualquer fonte de calor intensa. Isso pode causar danos irreparáveis à estrutura ou acidentes mais graves.
- O produto deve ser montado e manuseado por um adulto.
- É recomendada a utilização em piso nivelado, seco, não liso, bem como longe de pedras e cascalhos.
- Não pendurar objetos pesados na estrutura do produto.
- Quando devidamente higienizado a seco, o produto deverá ser desmontado e devidamente guardado.
- Verifique as peças antes da montagem; se alguma delas apresentar danos ou falhas, contatar a Tok&Stok.
- Qualquer modificação na estrutura original do produto (retirar/adicionar componentes) resultará na perda total da garantia.
- Pode ser usado em área externa; guardar após o uso (limpo e seco);
- Os ombrelones devem ser fechados em caso de vento forte, tempestade ou chuva intensa;
- Recomendável o uso com uma base (vendida separadamente).
- Não utilizar o ombrelone sem a base.

1**2****4****3**

para
abrir

**TOK&STOK**